Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
[≡]	Text / Goto
[≡?]	D. Menu / Top
[. . .]	Subtitle / EQ
[≡+]	Eject / Surround
[≡o]	Sound / Title
[≡♦]	Zoom / Size
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
Recall	Fav / Marker / PC

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
0	0
Source	AV / Input / RDS
ATV	Shift + Smart / List
DTV	Shift + Display / Media
EPG	Guide / EPG / -/--
Radio	TV/Radio /
I/II/I+II/▼/O)	Audio / Lang I/II
Vol +	Vol +
P+	CH+ / Page+
P. Info	Display / Media
Mute	Mute / Dimmer
Vol -	Vol -
P-	CH- / Page-
[i +]	Info / Angle
[<>]	Picture / Format
Sleep	Sleep / Timer
AV Mode	Shift + AV / Input / RDS

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Menu	Menu / Home
Up	Up
Left	Left
OK	OK
Right	Right
End	Exit / Cancel / Clear
Down	Down
Back	Back / Return
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
Action	Smart / List
Power Aquos Link	Shift + Power
<<	<< / Tune-
Play	Play / Slow
>>	>> / Tune+

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Option	Setup / OPT /
Rec	Rec / Rec Mode
Rec Stop	Shift + Stop /
Stop	Stop / Hold