Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS	GUIDE	Guide	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Power		Power	SYNC MENU	Sync Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
TrackID	TrackID	TITLE SOUND	Sound / Title		Up		Up
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-		[i+]/[?]	ANGLE INFO	Info / Angle
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		Left		Left
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+		OK	OK	OK
i-MANUAL	?/i-Manual	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /		Right		Right
	<<	TUNE-	<< / Tune-	RETURN BACK	Return/Back	RETURN BACK	Back / Return
	Play	SLOW	Play / Slow		Down		Down
	>>	TUNE+	>> / Tune+	OPTIONS	Options	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Format	FORMAT PICTURE	Picture / Format	HOME	Home	HOME MENU	Menu / Home
	Stop	HOLD	Stop / Hold		Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode		Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
DIGITAL ANALOG	Digital/Analog	SIZE ZOOM	Zoom / Size		Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear		Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
SCENE	Scene	MEDIA DISPLAY	Display / Media	1	1	TV 1	1
INTERNET VIDEO	Internet/Video	LIST SMART	Smart / List	2	2	DVD 2	2

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
3	3	CD-STB 3	3		
4	4	VIDEO 4	4		
5	5	TAPE 5	5		
6	6	TUNER 6	6		
7	7	AUX-HDD 7	7		
8	8	USB 8	8		
9	9	BLUETOOTH 9	9		
[≡]		GOTO TEXT	Text / Goto		
0	0	HDMI-SAT 0	0		
[. . .]		EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
+	Vol +	+ VOL	Vol +		
PROG +	Prog/CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+		
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer		
−	Vol -	VOL −	Vol -		
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
− CH	Prog/CH-	CH PAGE −	CH- / Page-		