Mandis shop

RC1243

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
M	Menu / Home
0	0
- -	Guide / EPG / -/--
Vol -	Vol -
Vol +	Vol +
P-	CH- / Page-
P+	CH+ / Page+

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Up	Up
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Down	Down
Red	Red / Netflix / Search
Mute	Mute / Dimmer
Green	Green / APP / Repeat
AV	AV / Input / RDS
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
TV	TV/Radio /
Blue	Blue / Prime Video / Random
TXT	Text / Goto