Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
POWER	Power
INFO	Info / Angle
HDMI CONTROL	Shift + 0
SLEEP	Sleep / Timer
SCREEN	Picture / Format
SOURCE	AV / Input / RDS
PRESETS	Setup / OPT /
1	1
2	2
3	3
ZOOM/RED/▲	Zoom / Size
ZOOM/RED/▲	Shift + CH+ /
ZOOM/RED/▲	Red / Netflix / Search
4	4
5	5
6	6
REPEAT/GREEN/▼	Green / APP / Repeat

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
REPEAT/GREEN/▼	Shift + CH- /
7	7
8	8
9	9
ROOT/YELLOW	Yellow / YouTube / Repeat
RETURN	Back / Return
0	0
MENU	Menu / Home
TITLE/BLUE	Blue / Prime Video / Random
TITLE/BLUE	Sound / Title
UP	Up
LEFT	Left
OK/SELECT	OK
RIGHT	Right
DOWN	Down
P+	CH+ / Page+
P-	CH- / Page-

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	V+	VOL +	Vol +		PAUSE	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
	V-	VOL −	Vol -		<<	TUNE-	<< / Tune-
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		>>	TUNE+	>> / Tune+
LANG.	LANG	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		I<<	PRESET-	I<< / Preset-
SUBTITLE	SUBTITLE	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		>>I	PRESET+	>>I / Preset+
	MUTE	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer				
SWAP	SWAP/↔	LIST SMART	Smart / List				
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--				
	-/--	SHIFT + -/-- GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--				
	TEXT	GOTO TEXT	Text / Goto				
C	C	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear				
DISPLAY	DISPLAY	MEDIA DISPLAY	Display / Media				
ANGLE	ANGLE	SHIFT + ANGLE INFO	Shift + Info / Angle				
SEARCH MODE	SEARCH MODE	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /				
	REC	REC MODE	Rec / Rec Mode				
	STOP	HOLD	Stop / Hold				
	PLAY	SLOW	Play / Slow				