Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Standby/On	Power
Open/Close	Eject / Surround
Tv Standby/On	Shift + Power
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
Tv/DVD	Display / Media
7	7
8	8
9	9
Input Sel	AV / Input / RDS
0	0
I<<	I<< / Preset-
Subtitle	Subtitle / EQ

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Repeat	Shift + Green / APP /
>>I	>>I / Preset+
<<	<< / Tune-
Stop	Stop / Hold
PLay/Pause	Play / Slow
>>	>> / Tune+
Tv Vol +	Vol +
Mute	Mute / Dimmer
PR+	CH+ / Page+
Tv Vol -	Vol -
PR-	CH- / Page-
Menu	Menu / Home
Return	Back / Return
Up	Up
Left	Left
OK	OK
Right	Right

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Down	Down		
Title List/Disc Menu	D. Menu / Top		
Info	Info / Angle		
Exit	Exit / Cancel / Clear		
Play List/Title Menu	Smart / List		
Red/A	Red / Netflix / Search		
Green/B	Green / APP / Repeat		
Yellow/C	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue/D	Blue / Prime Video / Random		
Copy	Picture / Format		
Marker	Fav / Marker / PC		
Rec Mode	Shift + Rec / Rec Mode		
Timer	Sleep / Timer		
Rec	Rec / Rec Mode		
Pause/Rec Pause/Time Shift	Pause / Step / Freeze		