Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
STANDBY/ON	Standby/On		Power
PREV	I<<		I<<
PAUSE	Pause		Pause
STOP	Stop		Stop
NEXT	>>I		>>I
PLAY	Play	PLAY MODE	Play
<<I/<I	<<I/<I		<<
I>/II>/>>	I>/II>/>>		>>
REC	Rec	REC MODE	Rec
STOP REC	Stop Rec	SHIFT +	Shift + Stop
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
HOME MENU	Home Menu	TOP MENU MENU	Menu
HELP	Help	SHIFT + HOME SMART	Shift + Smart
TOP MENU DISC NAVIGATOR	Disc Navigator/Top	HOME SMART	Smart
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
RETURN/EXIT	Return/EXit	CLEAR EXIT	Exit
A.TV/D.TV	A.TV/D.TV	RETURN BACK	Back

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
ENTER	Enter	OK	Ok
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	Channel +/CM	+ CH	Ch +
	CH+ Tv	SHIFT + + CH	Shift + Ch +
	Channel -/CM Back	CH −	Ch -
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
CLEAR CLEAR	Clear	SHIFT + CLEAR EXIT	Shift + Exit
AUDIO	O)) / Audio	SOUND DUAL	Dual
SUBTITLE	[...] / Subtitl	AD SUBT	Subt
ANGLE	Camera/ Angle	SETTINGS OPT	Options
INPUT SELECT	Input Select	TIMER AV	AV
MENU	Menu	DISC NAV LIST	List
DISPLAY	Display	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info
	Power Tv	SHIFT +	Shift + Power
INPUT SELECT	Input Select T	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
CHANNEL	CH- Tv	SHIFT + CH −	Shift + Ch -
+	Vol + Tv	+ VOL	Vol +
+	+	SEARCH TV/R	TV/R

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
PAUSE LIVE TV	Pause Line Tv	REPEAT TEXT	Text
TIMER REC	Timer Rec	PICTURE FORMAT	Format
REC MODE	Rec Mode	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec
ONE TOUCH COPY	One Touch	APP MEDIA	Media
HDD/DVD	HDD/DVD	SHIFT + APP MEDIA	Shift + Media
TEXT	Text	PROG SLEEP	Sleep
TV/DVD	Tv/DVD	SHIFT + SEARCH TV/R	Shift + TV/R
VOLUME	Vol - Tv	VOL −	Vol -