Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Mute	Mute / Dimmer	Info	Info / Angle
Power	Power	Left	Left
PP	Back / Return	Up	Up
I-II	Audio / Lang I/II	P+	CH+ / Page+
1	1	Right	Right
2	2	Down	Down
3	3	P-	CH- / Page-
4	4	Vol -	Vol -
5	5	Vol +	Vol +
6	6	Red/ Sound	Red / Netflix / Search
7	7	Red/ Sound	Sound / Title
8	8	Green/ Picture	Green / APP / Repeat
9	9	Green/ Picture	Picture / Format
0	0	Yellow/ Feature	Yellow / YouTube / Repeat
--	--	Blue/ Install	Blue / Prime Video / Random
P<P	Fav / Marker / PC	TV	TV/ Radio /
Menu	Menu / Home	AV	AV / Input / RDS

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
[≡]	GOTO TEXT — Text / Goto
[/ ≡]	SHIFT + GOTO TEXT — Shift + Text /
[≡o]	TIMER SLEEP — Sleep / Timer
[≡+]	HOLD ■ — Stop / Hold
[≡x]	OPT-TOOLS SETUP — Setup / OPT /
[≡♦]	SIZE ZOOM — Zoom / Size
[≡?]	LIST SMART — Smart / List
[≡i]	MEDIA DISPLAY — Display / Media

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung