Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
OPEN/CLOSE	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround
POWER	Power		Power
HDMI MODE	HDMI Mode	SHIFT + HDMI-SAT 0	Shift + 0
RESOLUTION RESO.	Resolution	SHIFT + FORMAT PICTURE	Shift + Picture / Format
HOME	Home	LIST SMART	Smart / List
HOME	Home	SHIFT + HOME MENU	Shift + Menu /
PURE DIRECT PURE	Pure Direct	SHIFT + TITLE SOUND	Shift + Sound / Title
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
SOUND MODE	Sound Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
PROG/DIRECT P/D	Prog Direct	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
9	9	BLUETOOTH 9	9
PICT. ADJ.	Pict. ADJ.	FORMAT PICTURE	Picture / Format
+10	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI-SAT 0	0
CALL	Call	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
CLEAR CLR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
INPUT	Input Up	CH PAGE +	CH+ / Page+
POWER	Power Amp	SHIFT +	Shift + Power
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
VOLUME +	Vol +	VOL +	Vol +
	Input Down	CH PAGE −	CH- / Page-
−	Vol -	VOL −	Vol -
TOP MENU	Top Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
	Up		Up
POP UP MENU	Pop Up Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Right		Right
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Down		Down
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
SEARCH S	Search	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Play	SLOW	Play / Slow
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	>>	TUNE+	>> / Tune+
ANGLE	Angle	ANGLE INFO	Info / Angle
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
PAGE	Page	GOTO TEXT	Text / Goto
MODE	Mode	SIZE ZOOM	Zoom / Size

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
ALL	Repeat All	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /
A-B	Repeat A-B	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /
	Random	SHIFT + Prime Video RANDOM	Shift + Blue / Prime
DISP.	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
DIMM.	Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer
RED	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
GRN	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
YEL	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
BLU	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
OPEN/CLOSE	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround
POWER	Power		Power
HDMI MODE	HDMI Mode	SHIFT + HDMI - SAT 0	Shift + 0
RESOLUTION RESO.	Resolution	SHIFT + FORMAT PICTURE	Shift + Picture / Format
HOME	Home	SHIFT + HOME MENU	Shift + Menu /
HOME	Home	LIST SMART	Smart / List
PURE DIRECT PURE	Pure Direct	SHIFT + TITLE SOUND	Shift + Sound / Title
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
SOUND MODE	Sound Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
PROG/DIRECT P/D	Prog Direct	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
9	9	BLUETOOTH 9	9
PICT. ADJ.	Pict. ADJ.	FORMAT PICTURE	Picture / Format
+10	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
0	0	HDMI - SAT 0	0
CALL	Call	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
CLEAR CLR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
INPUT	Input Up	+ CH PAGE	CH+ / Page+
POWER	Power Amp	SHIFT +	Shift + Power
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
VOLUME +	Vol +	+ VOL	Vol +
	Input Down	CH PAGE −	CH- / Page-
−	Vol -	VOL −	Vol -
TOP MENU	Top Menu	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
	Up		Up
POP UP MENU	Pop-Up Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Right		Right
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Down		Down
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return
SEARCH S	Search	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Play	SLOW	Play / Slow
	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	>>	TUNE+	>> / Tune+
ANGLE	Angle	ANGLE INFO	Info / Angle
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
PAGE	Page	GOTO TEXT	Text / Goto
MODE	Mode	SIZE ZOOM	Zoom / Size

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
ALL	Repeat All	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /
A-B	Repeat A-B	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /
	Random	SHIFT + Prime Video RANDOM	Shift + Blue / Prime
DISP.	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
DIMM.	Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer
RED	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
GRN	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
YEL	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
BLU	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random