Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Mute	Mute
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
OK	Ok
Menu	Menu
[i] / Info	Info
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
9	9
0	0
-/--/Exit	Shift + Guide
P+	Ch +
P-	Ch -
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
PP	Pre Ch
Swap/P<>P	List
I-II	Dual
Tv/DTV	TV/R
AV/Source	AV
Red/↑	Red
Green/↓	Green
Yellow	Yellow
Blue	Blue
[≡] / Text	Text

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
[≡o]	SETTINGS OPT	Options		
[≡+] / [+]	PICTURE FORMAT	Format		
[≡x] / [■■]	AD SUBT	Subt		
[. ≡]	RETURN BACK	Back		
[≡?]	CLEAR EXIT	Exit		
[≡♦] / [+] / Wide	ECO 3D	3D		
[≡i] / Guide	-/-- GUIDE	Guide		