Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Tv/Text	Text / Goto
1	1
2	2
3	3
Tracking/V-Lock+	CH+ / Page+
4	4
5	5
6	6
Tracking/V-Lock-	CH- / Page-
7	7
8	8
9	9
Vol +	Vol +
AV/Input Selec	AV / Input / RDS
0	0
-/--	Guide / EPG / -/--

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Vol -	Vol -
Red	Red / Netflix / Search
Prog/Check+	Shift + 1
Green	Green / APP / Repeat
Date+	Shift + 2
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
On+	Shift + 3
Blue	Blue / Prime Video / Random
Off+	Shift + 7
Prog/Check-	Shift + 4
Date-	Shift + 5
On-	Shift + 6
Off-	Shift + Guide / EPG / -/--

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Tv/Text		Text / Goto
	1		1
	2		2
	3		3
	Tracking/V-Lock+		CH+ / Page+
	4		4
	5		5
	6		6
	Tracking/V-Lock-		CH- / Page-
	7		7
	8		8
	9		9
	Vol +		Vol +
	AV/Input Selec		AV / Input / RDS
	0		0
	-/--		Guide / EPG / -/--

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Vol -		Vol -
	Replay		Shift + Play /
	OSD/Display		Display / Media
	Search		Red / Netflix / Search
	Showview		Smart / List
	Direct Tv Rec		Shift + Rec / Rec Mode
	I<< Index		I<< / Preset-
	Index >>I		>>I / Preset+
	Rec		Rec / Rec Mode
	Pause/Step		Pause / Step / Freeze
	Menu		Menu / Home
	OK		OK
	Exit		Exit / Cancel / Clear
	<<		<< / Tune-
	Left		Left
	Play		Play / Slow
	Up		Up

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
>>	>> / Tune+
Right	Right
Stop	Stop / Hold
Down	Down
Prog+/ Red	Shift + 1
Date+/ Green	Shift + 2
On+/ Yellow	Shift + 3
Off+/ Blue	Shift + 7
Prog-	Shift + 4
Date-	Shift + 5
On-	Shift + 6
Off-	Shift + Guide / EPG / -/--
Prog/ Check	TV/ Radio /
Cancel	Shift + Exit / Cancel / Clear
Nothing 1	Green / APP / Repeat
Timer Rec	Sleep / Timer
Reset	Back / Return

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Nothing 2	Yellow / YouTube / Repeat
VPS/PDC	Setup / OPT /
AV Link	Shift + AV / Input / RDS
Tv Aspect	Picture / Format
Nothing 3	Blue / Prime Video / Random