Mandis shop

REMCON342

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
EJECT	Eject	ZOOM	Eject
TV/VCR	Tv/VCR	SEARCH TV/R	TV/R
AV	AV	TIMER AV	AV
CM SKIP	CM Skip	SETTINGS OPT	Options
ez POWER OFF	ez Power Off	HOME SMART	Smart
ez REPEAT	ez Repeat	REPEAT TEXT	Text
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
REW	<<		<<
PLAY	Play	PLAY MODE	Play
FF	>>		>>
P/STILL	Pause/Still		Pause
STOP	Stop		Stop
LP	LP	APP MEDIA	Media
C.LOCK	C. Lock	RETURN BACK	Back
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
i	i	DISPLAY INFO	Info
CLK/CNT OK	OK/CLK/CNT	OK	Ok
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit
REC/ITR	Rec/OTR	REC MODE	Rec