Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Tv/Radio	SEARCH TV/R	TV/R
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
TV/PC	TV/PC	APP MEDIA	Media
	Source	TIMER AV	AV
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
LIST	List	DISC NAV LIST	List

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
Q.VIEW	Q.View	FAV PRE-CH	Pre Ch
FAV	FAV	SHIFT + FAV PRE-CH	Shift + Pre Ch
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
	Mute	MUTE	Mute
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
P	P+	+ CH	Ch +
PAGE	P-	CH −	Ch -
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
	Home	HOME SMART	Smart
T.OPT	T.Opt	SETTINGS OPT	Options
	☼	TOP MENU MENU	Menu
Q.MENU	Q.Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
BACK	Back	RETURN BACK	Back
	Up		Up
	Down		Down

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Right		Right
	Left		Left
	OK	OK	Ok
	AD/*/PIP/*	SOUND DUAL	Dual
	Rec	REC MODE	Rec
	Stop/Line Tv		Stop
	<<		<<
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
	>>		>>
	Red	A	Red
	Green/Remote	B	Green
	Yellow/☼-	C	Yellow
	Blue/☼+	D	Blue

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung