Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
TV POWER	Power Tv	SHIFT +	Shift + Power
TV CH	Up		Up
TV CH	Down		Down
TV VOL +	Right		Right
TV VOL −	Left		Left
TV CH	Tv CH+	+ CH	Ch +
TV CH	Tv CH-	CH −	Ch -
TV VOL +	Tv Vol +	SHIFT +	Shift + Vol +
TV VOL −	Tv Vol -	SHIFT +	Shift + Vol -
TV PRE-CH	Tv PRE-CH	FAV PRE-CH	Pre Ch
TV EXIT	Tv Exit	CLEAR EXIT	Exit
TV SOURCE	Tv Source	TIMER AV	AV
TV INFO	i / Tv Info	DISPLAY INFO	Info
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
	Stop		Stop

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	I <<		I <<
	>>I		>>I
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
DRC	DRC	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
3D SOUND	3D Sound	ECO 3D	3D
SMART VOLUME	Volume Smart	HOME SMART	Smart
TV MUTE	Tv Mute	OK	Ok
SAT MUTE	SAT Mute	MUTE	Mute
SAT SOURCE	SAT Source	SETTINGS OPT	Options
SOUND EFFECT	Effect / Sound	SOUND DUAL	Dual
SPEAKER	Speaker	GUIDE	Guide
DIMMER	Dimmer	SEARCH TV/R	TV/R
Anynet*	Anynet*	APP MEDIA	Media
S/W LEVEL +	S/W Level +	2	2
S/W LEVEL −	S/W Level -	5	5
VOLUME +	Vol +	+ VOL	Vol +
VOLUME −	Vol -	VOL −	Vol -

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
AUDIO SYNC +	Audi o Sync+	3	3
AUDIO SYNC −	Audi o Sync-	6	6

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung