Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Mute	Mute / Dimmer
Power	Power
Timer / I □□	Sleep / Timer
[ ] / T-C	Picture / Format
Audio / Repeat	SHIFT + APP (REPEAT) Shift + Green / APP /
Audio / Repeat	AUDIO Audio / Lang I/II
[+] / Eye / SV	DISPLAY Display / Media
[ ] / Disc Menu / SP / LP	D.MENU D. Menu / Top
Radio / Search / 000	SHIFT + NETFLIX (SEARCH) Shift + Red / Netflix /
Radio / Search / 000	TV/RADIO TV/Radio /
1	1
2 abc	2
3 def	3
4 ghi	4
5 jkl	5
6 mno	6
7 pqrs	7

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
8 tuv	8
9 wxyz	9
* EPG	GUIDE EPG Guide / EPG / -/--
0 AV	AV INPUT AV / Input / RDS
0 AV	0
# PIP	SMART # / PIP
MENU	HOME MENU Menu / Home
END	EXIT Exit / Cancel / Clear
TEXT	GOTO TEXT Text / Goto
INFO	ANGLE INFO Info / Angle
P+	CH PAGE CH+ / Page+
V-	VOL - Vol -
Up	Up
Left	Left
OK	OK
Right	Right
V+	VOL + Vol +

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Down	Down		
P-	CH- / Page-		
Red	Red / Netflix / Search		
Green	Green / APP / Repeat		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Blue / Prime Video / Random		
<<	<< / Tune-		
Play	Play / Slow		
>>	>> / Tune+		
Rec	Rec / Rec Mode		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Stop	Stop / Hold		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Mute	Mute / Dimmer	0/AV	AV / Input / RDS
Power	Power	0/AV	0
Timer/I□□	Sleep / Timer	Menu	Menu / Home
[ ]/T-C	Picture / Format	End	Exit / Cancel / Clear
[+]/Eye/SV	Display / Media	Text	Text / Goto
-[ ]←/Disc Menu/SP/LP	D.Menu / Top	Info	Info / Angle
Radio/Search/000	Shift + Red / Netflix /	P+	CH+ / Page+
Radio/Search/000	TV/Radio /	Up	Up
1	1	Left	Left
2 abc	2	OK	OK
3 def	3	Right	Right
4 ghi	4	Down	Down
5 jkl	5	P-	CH- / Page-
6 mno	6	Red	Red / Netflix / Search
7 pqrs	7	Green	Green / APP / Repeat
8 tuv	8	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
9 wxyz	9	Blue	Blue / Prime Video / Random

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	Play	SLOW	Play / Slow
	>>	TUNE+	>> / Tune+
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
	Pause	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Stop	HOLD	Stop / Hold

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Power		Power
	Timer/I□□	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
T-C	[ ]/T-C	FORMAT PICTURE	Picture / Format
	Audio/Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Audio/Repeat	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
	[+]/Eye/SV	MEDIA DISPLAY	Display / Media
DISC-MENU	→[ ]←/Disc Menu/SP/LP	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
RADIO	Radio/Search/000	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
RADIO	Radio/Search/000	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
1	1	TV 1	1
2 abc	2	DVD 2	2
3 def	3	CD-STB 3	3
4 ghi	4	VIDEO 4	4
5 jkl	5	TAPE 5	5
6 mno	6	TUNER 6	6
7 pqrs	7	AUX-HDD 7	7

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
8 tuv	8	USB 8	8
9 wxyz	9	BLUETOOTH 9	9
0 AV	0/AV	HDMI-SAT 0	0
0 AV	0/AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
END	End	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
P+	P+	CH PAGE +	CH+ / Page+
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
P-	P-	CH PAGE −	CH- / Page-
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	Play	SLOW	Play / Slow
	>>	TUNE+	>> / Tune+

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Stop	HOLD	Stop / Hold

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung