Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
	REC	REC MODE	Rec / Rec Mode
▶II	Play	SLOW ▶	Play / Slow
▶II	Pause/[≡i]	STEP-FREEZE II	Pause / Step / Freeze
REC LIST ■	Stop/Rec List	HOLD ■	Stop / Hold
REC LIST ■	Stop/Rec List	LIST SMART	Smart / List
⏮	I<<[≡+]	PRESET- ⏮	I<< / Preset-
◀◀	<<[≡♦]	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
▶▶	>>[≡?]	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
⏭	>>I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
0	0	HDMI-SAT 0	0
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
+ VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
+ CH	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
VOL —	Vol -	VOL —	Vol -
CH —	CH-	CH PAGE —	CH- / Page-
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
?	?	ANGLE INFO	Info / Angle
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Recall	RETURN BACK	Back / Return
▲	Up	▲	Up
◀	Left	◀	Left
OK	OK	OK	OK

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Right		Right
	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
	Down		Down
SUBT	Subt	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
TV/RADIO	Tv/Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
TV/RADIO	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
AUDIO	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
FAV	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
FORMAT	Format	FORMAT PICTURE	Picture / Format
FORMAT	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung