Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
SUB-T	SUB-T	AD SUBT	Subt
TTX	TTX	REPEAT TEXT	Text
MUTE	Mute	MUTE	Mute
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide
LANG	Lang	SOUND DUAL	Dual
GOTO	Goto	HOME SMART	Smart
REPEAT	Repeat	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text
PAGE+	Page+	+ CH	Ch +
PAGE-	Page-	CH −	Ch -
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
TV/RADIO	Tv/Radio	SEARCH TV/R	TV/R
CH+	Up/CH+		Up
CH-	Down/CH-		Down
VOL+	Right		Right

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
VOL-	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
VOL+	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL-	Vol -	VOL −	Vol -
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
<<	<<	<<	<<

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	>>		>>
	I <<		I <<
	>>I		>>I
	Play	PLAY MODE	Play
TIMESHIFT	Pause/Timeshift		Pause
	Stop		Stop
	Rec	REC MODE	Rec
PVR	Red	A	Red
V-FORMAT	Green	B	Green
ASPECT	Yellow	C	Yellow
TIMER	Blue	D	Blue
PVR	PVR	TIMER AV	AV
V-FORMAT	V-Format	PICTURE FORMAT	Format
ASPECT	Aspect	ECO 3D	3D
TIMER	Timer	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Standby	Power	
SUB-T	Sub-T	AD SUBT	Subt
TTX	TTX	REPEAT TEXT	Text
MUTE	Mute	MUTE	Mute
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide
LANG	Audio	SOUND DUAL	Dual
GOTO	GOTO	SHIFT + -/-- GUIDE	Shift + Guide
REPEAT	Repeat	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text
PAGE+	Page +	SHIFT + ▲	Shift + Up
PAGE-	Page -	SHIFT + ▼	Shift + Down
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
CH+	Up / CH +	▲	Up
CH+	Up / CH +	+ CH	Ch +
CH-	Down / CH -	▼	Down
CH-	Down / CH -	CH −	Ch -
VOL+	Right / Vol +	▶	Right

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
VOL+	Right / Vol +	+ VOL	Vol +
VOL-	Left / Vol -	◀	Left
VOL-	Left / Vol -	VOL −	Vol -
OK	OK	OK	Ok
FAV	FAV	SHIFT + FAV PRE-CH	Shift + Pre Ch
TV/RADIO	TV / Radio	SEARCH TV/R	TV/R
RECALL	Recall	FAV PRE-CH	Pre Ch
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
0	0	0	0
	<< Rev		<<
	>> Fwd		>>
	I << Prev		I <<
	>>I Next		>>I
	Play	PLAY MODE	Play
TIMESHIFT	Pause / Timeshif		Pause
	Stop		Stop
	Rec	REC MODE	Rec
PVR	Red / PVR	A	Red
V-FORMAT	Green / V-Format	B	Green
V-FORMAT	Green / V-Format	PICTURE FORMAT	Format
ASPECT	Yellow / Aspec	C	Yellow
ASPECT	Yellow / Aspec	SHIFT +	PICTURE FORMAT Shift + Format
TIMER	Blue / Timer	D	Blue
TIMER	Blue / Timer	TIMER AV	AV

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung