Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Backlight	Media
Mute	Mute
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
PR+	Ch +
PR-	Ch -
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Recall	Pre Ch
Source	AV
[<>]	Format
▼/ O) / I / I I / I +I I	Dual
[i +]	Info
Sleep	Sleep
[≡]	Text
Menu	Menu
End	Exit
[≡♦]	TV/R
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
OK	Ok
[≡?]	Back
[≡+]	3D

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	[. . .]	AD SUBT	Subt
	[≡o]	SETTINGS OPT	Opt i ons
	Red	A	Red
	Gr een	B	Gr een
	Yel l ow	C	Yel l ow
	Bl ue	D	Bl ue

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung