Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power	-V	V-	VOL –	Vol -
	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS		World/Internet	LIST SMART	Smart / List
1./@	1	TV 1	1	-P	P-	CH PAGE –	CH- / Page-
2abc	2	DVD 2	2	MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
3def	3	CD - STB 3	3	Q.MENU	Q. Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
4ghi	4	VIDEO 4	4	▲	Up	▲	Up
5jkl	5	TAPE 5	5	◀	Left	◀	Left
6mno	6	TUNER 6	6	OK	OK	OK	OK
7pqrs	7	AUX - HDD 7	7	▶	Right	▶	Right
8tuv	8	USB 8	8	▼	Down	▼	Down
9wxyz	9	BLUETOOTH 9	9	BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return
TV	TV	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /	EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
0	0	HDMI - SAT 0	0	i	i	ANGLE INFO	Info / Angle
	Recall	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		Music/Camera	MEDIA DISPLAY	Display / Media
+V	V+	+ VOL	Vol +		TV Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer	★/●	*/O	SHIFT + TV 1	Shift + 1
+P	P+	+ CH PAGE	CH+ / Page+	★/Q	*/Q	SHIFT + DVD 2	Shift + 2

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
	[≡] / Text	GOTO TEXT	Text / Goto		
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
LANG.	Lang	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
	[≡] . .	TITLE SOUND	Sound / Title		
	[- O-]	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /		
	<<	TUNE-	<< / Tune-		
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		
	>>	TUNE+	>> / Tune+		
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode		
	Play	SLOW	Play / Slow		
	Stop	HOLD	Stop / Hold		