Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Power TV	SHIFT + Power
Eject	Eject / Surround
TTX/MIX	Text / Goto
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
Disc Menu	D.Menu / Top
0	0
Popup/Title Menu	Fav / Marker / PC
I<<	I<< / Preset-

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
>>I	>>I / Preset+
<<	<< / Tune-
>>	>> / Tune+
Stop	Stop / Hold
Play	Play / Slow
Pause	Pause / Step / Freeze
Vol +	Vol +
Mute	Mute / Dimmer
Prog+	CH+ / Page+
Vol -	Vol -
Source	AV / Input / RDS
Prog-	CH- / Page-
[≡♦] CH List	SHIFT + SMART Shift + Smart / List
Home	Menu / Home
Guide	Guide / EPG / -/--
Tools	Setup / OPT /
Up	Up

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Info	Info / Angle	Rec	Rec / Rec Mode
Left	Left	Rec Pause	Shift + Rec / Rec Mode
Enter	OK		
Right	Right		
Return	Back / Return		
Down	Down		
Exit	Exit / Cancel / Clear		
Red/A	Red / Netflix / Search		
Green/B	Green / APP / Repeat		
Yellow/C	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue/D	Blue / Prime Video / Random		
Smart Hub	Smart / List		
Search	Shift + Red / Netflix /		
E-Manual	Sleep / Timer		
Social TV	TV/Radio /		
Web Browser	Display / Media		
3D	Picture / Format		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power Tv		Power
	TTX/MIX		Text / Goto
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	I<<		I<< / Preset-
	>>I		>>I / Preset+
	<<		<< / Tune-
	>>		>> / Tune+
	Stop		Stop / Hold

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Play		Play / Slow
	Vol +		Vol +
	Mute		Mute / Dimmer
	Prog+		CH+ / Page+
	Vol -		Vol -
	Source		AV / Input / RDS
	Prog-		CH- / Page-
	[≡♦]/CH List		Shift + Smart / List
	Home		Menu / Home
	Guide		Guide / EPG / -/--
	Tools		Setup / OPT /
	Up		Up
	Info		Info / Angle
	Left		Left
	Enter		OK
	Right		Right
	Return		Back / Return

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
▼	Down	▼	Down		
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear		
A	Red/A	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
B	Green/B	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
C	Yellow/C	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
D	Blue/D	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
SMART HUB	Smart Hub	LIST SMART	Smart / List		
SEARCH	Search	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /		
3D	3D	FORMAT PICTURE	Picture / Format		
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode		
REC PAUSE	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		