Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Mute	Mute / Dimmer
HDMI	SHIFT + HDMI - SAT 0 — Shift + 0
FAV	Fav / Marker / PC
Tv/Radio	TV/Radio /
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
Media	Display / Media
0	0
LIB	D. Menu / Top Menu

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Vol +	Vol +
P: P	Smart / List
CH+	CH+ / Page+
Vol -	Vol -
EPG	Guide / EPG / -/--
CH-	CH- / Page-
Exit	Exit / Cancel / Clear
Menu	Menu / Home
Info	Info / Angle
Back	Back / Return
Up	Up
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Down	Down
Rec	Rec / Rec Mode
Play	Play / Slow

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
	Stop	HOLD	Stop / Hold		
	<<	TUNE-	<< / Tune-		
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		
	>>	TUNE+	>> / Tune+		
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto		
SUBT.	Subt.	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
OPT	Opt.	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /		
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		