Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Standby/on		Power
	One Touch		Zoom / Size
	Open/Close		Eject / Surround
HDD	HDD	SHIFT + AUX - HDD 7	Shift + 7
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
	Input Select	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
CH+	CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
CH-	CH-	CH PAGE -	CH- / Page-

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	+	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
0	0	HDMI - SAT 0	0
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
AUDIO	Red/Audio	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
AUDIO	Red/Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SUBTITLE	Green/Subtitle	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
SUBTITLE	Green/Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
ANGLE	Yellow/Angle	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
ANGLE	Yellow/Angle	SHIFT + ANGLE INFO	Shift + Info / Angle
PLAY MODE	Blue/Play Mode	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
DISC NAVIGATOR TOP MENU	Disc Navigator/Top	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
	Up		Up
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
HOME MENU	Home Menu	SHIFT + HOME MENU	Shift + Menu / Home

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Home Menu	Smart / List	Step/Slow II>	Shift + >> /
Down	Down	Rec	Rec / Rec Mode
Return	Back / Return	Stop Rec	Shift + Stop /
Guide	Guide / EPG / -/--	Rec Mode	Shift + Rec / Rec Mode
Info	Info / Angle	Timer Rec	Sleep / Timer
Help	Mute / Dimmer	Power Tv	Shift + Power
Display	Display / Media	CH+ Tv	Shift + CH+ /
<< Rev Scan	<< / Tune-	Vol + Tv	Vol +
Play	Play / Slow	TV / DVD	TV/Radio /
Fwd Scan >>	>> / Tune+	TV / DVD	Shift + 1
Pause	Pause / Step / Freeze	Input Select T	Shift + AV / Input / RDS
Stop/OK	Stop / Hold	CH- Tv	Shift + CH- /
← CM Back	Shift + I<< / Preset-	Vol - Tv	Vol -
·→ CM Skip	Shift + >>I / Preset+	Tv Direct Rec	Picture / Format
I<< Prev Case Se	I<< / Preset-		
>>I Next Case	>>I / Preset+		
<II Step/Slow	Shift + << / Tune-		