| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Standby | Power |
| Menu/PBC | Menu / Home |
| Display | Display / Media |
| Mute | Mute / Dimmer |
| P/N | Picture / Format |
| L/R | Smart / List |
| Angle | Info / Angle |
| Language | Audio / Lang I/II |
| Subtitle | Subtitle / EQ |
| Title | Sound / Title |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| 0 | 0 |
| Up | Up |
| 10+ | Guide / EPG / -/-- |
| Slow | Shift + Play / |
| Left | Left |
| Enter | OK |
| Right | Right |
| Play | Play / Slow |
| Pause | Pause / Step / Freeze |
| Stop | Stop / Hold |
| Down | Down |
| Setup | Setup / OPT / |
| << | << / Tune- |
| >> | >> / Tune+ |
| I << | I << / Preset- |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|---|---|
| | >>I | PRESET+ | >>I / Preset + | | |
| REPEAT | Repeat | APP REPEAT | Green / APP / Repeat | | |
| MARK | Mark | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC | | |
| GOTO | Goto | GOTO TEXT | Text / Goto | | |
| ZOOM | Zoom | SIZE ZOOM | Zoom / Size | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |