# Mandis shop

## Philips 996580004618

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Power | | Power |
| | Audio In | | Red |
| | USB | | Green |
| | Coax | | Yellow |
| | AUX | | Blue |
| | OPT | | Options |
| | Repeat | | Text |
| | Play | | Play |
| | Pause | | Pause |
| | >I | | >>I |
| | I< | | I<< |
| | Vol + | | Vol + |
| | Vol - | | Vol - |
| | Mute | | Mute |
| | Audio Sync+ | | Ch + |
| | Audio Sync- | | Ch - |
| | Bass+ | | Up |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Bass- | | Down |
| | Treble+ | | Right |
| | Treble- | | Left |
| | Surr | | Smart |
| | Night | | Media |

https://al-remotecontrols.com/de/Philips/1357-639-ersatzfernbedienung-fur-Philips-996580004618.htm