Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
OK	OK	OK	Ok
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
▶	Right	▶	Right
◀	Left	◀	Left
TOP MENU	Top Menu	TOP MENU MENU	Menu
DISC MENU	Disc Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
↩	Back	RETURN BACK	Back
≡	≡	SETTINGS OPT	Options
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
⏏	Open/Close	ZOOM ⏏	Eject
▶	Play	PLAY MODE ▶	Play
❚❚	Pause	❚❚	Pause

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
■	Stop	■	Stop
◀◀	<<	<<	<<
▶▶	>>	>>	>>
❙◀	I <	I <<	I <<
▶❙	>I	>>I	>>I
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
1.@	1	1	1
2 ABC	2	2	2
DEF 3	3	3	3
4 GHI	4	4	4
5 JKL	5	5	5
MNO 6	6	6	6
7 PQRS	7	7	7
8 TUV	8	8	8
WXYZ 9	9	9	9
0	0	0	0

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Home	Smart		