Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
I/⏻	Power	⏻	Power
OPEN/CLOSE	Open / Close	ZOOM ⏏	Eject
INPUT SELECT	Input Select	TIMER AV	AV
HDMI	HDMI	APP MEDIA	Media
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
PROG ⌃	Prog +	+ CH	Ch +
PROG ⌄	Prog -	CH −	Ch -
TIMER PROG.	Timer Prog.	SHIFT +	TIMER AV Shift + AV

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
TEXT	Text	REPEAT TEXT	Text
VARIABLE REPLAY	Variable Replay	+ VOL	Vol +
VARIABLE SKIP	Variable Skip	VOL −	Vol -
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE	Guide
TOP MENU	Top Menu	TOP MENU MENU	Menu
DISC MENU	Disc Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
▲	Up	▲	Up
▶	Right	▶	Right
▼	Down	▼	Down
◀	Left	◀	Left
ENTER /OK	Enter / OK	OK	Ok
DISPLAY	Display	SHIFT +	DISPLAY INFO Shift + Info
RETURN /BACK	Return / Back	RETURN BACK	Back
RETURN /BACK	Back	FAV PRE-CH	Pre Ch

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue / Search	D	Blue
	Search	SHIFT + SEARCH TV/R	Shift + TV/R
	Play	PLAY MODE ▶	Play
	<<	<<	<<
	>>	>>	>>
	Stop	■	Stop
	I <<	I <<	I <<
	>>I	>>I	>>I
	Pause	II	Pause
VCR	VCR	SHIFT + 1	Shift + 1
VCR	VCR	SEARCH TV/R	TV/R
HDD	HDD	SHIFT + 2	Shift + 2
HDD	HDD	PICTURE FORMAT	Format
DVD	DVD	SHIFT + 3	Shift + 3

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
DVD	DVD	ECO 3D	3D
TIME SLIP	Time Slip	PROG SLEEP	Sleep
DUBBING	Dubbing	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
REC MODE	Rec Mode	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec
REC	Rec	REC MODE	Rec
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
AD	AD	SHIFT + AD SUBT	Shift + Subt
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
SAT. LINK	Sat Link	HOME SMART	Smart