Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
ON/STAND-BY	On/Standby	Power	
OPEN/CLOSE	Open/Close	SURROUND / Eject	Eject / Surround
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
MEMORY	Memory	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
CLOCK/TIMER	Clock/Timer	SHIFT + TIMER SLEEP	Shift + Sleep / Timer
0	0	HDMI-SAT 0	0
10+	10+	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
REPEAT	Back/Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
REPEAT	Back/Repeat	RETURN BACK	Back / Return
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
BASS/TREBLE	Bass/Treble	TITLE SOUND	Sound / Title
X-BASS	X-Bass	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
RANDOM	Random	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
TUNING	<<I <<I Tuning	TUNE-	<< / Tune-
PRESET	Preset Up	PRESET+	>>I / Preset+
PRESET	Preset Up		Up
TUNING	>>I >>I Tuning	TUNE+	>> / Tune+
VOL	Vol -	VOL	Vol -
VOL	Vol -		Left
ENTER	Enter	OK	OK
VOL	Vol +	VOL	Vol +
VOL	Vol +		Right
FOLDER	Folder	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
PRESET	Preset Down	PRESET-	I<< / Preset-

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
PRESET	Preset Down		Down		
DEMO/DIMMER	Demo/Dimmer	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer		
CD	CD	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3		
USB	USB	SHIFT + USB 8	Shift + 8		
TUNER	Tuner	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6		
AUDIO/LINE INPUT	Input/Audio/Line	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
iPod	iPod	SHIFT + AUX-HDD 7	Shift + 7		
DISPLAY (TV OUT)	(Tv Out)/Display	ANGLE INFO	Info / Angle		
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home		
►/II	Play/Pause iPod	STEP-FREEZE II	Pause / Step / Freeze		
DISPLAY	Display CD/USB	MEDIA DISPLAY	Display / Media		
■	Stop CD/USB	HOLD ■	Stop / Hold		
►/II	Play/Pause	SLOW ►	Play / Slow		
ASPM	ASPM RDS	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top		
PTY	PTY RDS	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /		
DISPLAY	Display RDS	GOTO TEXT	Text / Goto		
NETWORK	Network	LIST SMART	Smart / List		