Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power BD		Power
	Eject	ZOOM	Eject
TTX/MIX	TTX/MIX	REPEAT TEXT	Text
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
DISC MENU	Disc Menu	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
TITLE MENU POPUP	Popup/Title Menu	TOP MENU MENU	Menu
	I<<		I<<
	>>I		>>I

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	<<		<<
	>>		>>
	Stop		Stop
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
TV VOL +	Vol + Tv	VOL +	Vol +
TV VOL −	Vol - Tv	VOL −	Vol -
TV MUTE	Mute Tv	MUTE	Mute
PROG	Prog+	CH +	Ch +
PROG	Prog-	CH −	Ch -
CH LIST	CH List	DISC NAV LIST	List
HOME	Home	SHIFT + HOME SMART	Shift + Smart
GUIDE	Guide	GUIDE	Guide
TOOLS	Tools	SETTINGS OPT	Options
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	Enter	OK	Ok
A	Red/A	A	Red
B	Green/B	B	Green
PIP CH – C	Yellow/C/PIP CH-	C	Yellow
PIP CH + D	Blue/D/PIP CH+	D	Blue
SMART HUB	Smart Hub	HOME SMART	Smart
SEARCH	Search	SHIFT + SEARCH TV/R	Shift + TV/R
PIP	PIP	PICTURE FORMAT	Format
2D→3D	2D-3D	ECO 3D	3D
WWW	WWW	APP MEDIA	Media
SOCIAL TV	TV Social	SEARCH TV/R	TV/R
REC	Rec	REC MODE	Rec
REC PAUSE	Pause/Rec	SHIFT +	Shift + Pause
	Pause		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
TV	Power Tv		Power
TTX/MIX	TTX/MIX	REPEAT TEXT	Text
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
	I <<		I <<
	>>I		>>I
	<<		<<
	>>		>>
	Stop		Stop

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
TV VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
TV VOL −	Vol -	VOL −	Vol -
TV MUTE	Mute	MUTE	Mute
PROG	Prog+	CH +	Ch +
PROG	Prog-	CH −	Ch -
TV SOURCE	Source	TIMER AV	AV
CH LIST	CH List	DISC NAV LIST	List
HOME	Home	SHIFT + HOME SMART	Shift + Smart
GUIDE	Guide	GUIDE	Guide
TOOLS	Tools	SETTINGS OPT	Options
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
	Up		Up
	Down		Down

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Right		Right
	Left		Left
	Enter	OK	Ok
A	Red/ A	A	Red
B	Green/ B	B	Green
PIP CH – C	Yellow/ C	C	Yellow
PIP CH + D	Blue/ D	D	Blue
SMART HUB	Smart Hub	HOME SMART	Smart
SEARCH	Search	SEARCH TV/R	TV/ R
2D→3D	2D- 3D	ECO 3D	3D
REC	Rec	REC MODE	Rec

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung