| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Power | Power |
| Stop | Stop / Hold |
| Pause | Pause / Step / Freeze |
| Rec | Rec / Rec Mode |
| << | << / Tune- |
| Play | Play / Slow |
| >> | >> / Tune+ |
| [<>] | Picture / Format |
| Search | Fav / Marker / PC |
| ☼ | D.Menu / Top |
| Tv Guide | Guide / EPG / -/-- |
| List | Shift + Smart / List |
| List | TV/Radio / |
| Sources | AV / Input / RDS |
| Smart TV | Smart / List |
| Home | Menu / Home |
| Exit TV | Exit / Cancel / Clear |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Red | Red / Netflix / Search |
| Green | Green / APP / Repeat |
| Yellow | Yellow / YouTube / Repeat |
| Blue | Blue / Prime Video / Random |
| Info | Info / Angle |
| Up | Up |
| Options | Setup / OPT / |
| Left | Left |
| OK | OK |
| Right | Right |
| Back | Back / Return |
| Down | Down |
| Multiview | Display / Media |
| Vol + | Vol + |
| Netflix | Shift + Red / Netflix / |
| P+ | CH+ / Page+ |
| Vol - | Vol - |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|---|---|
| | Mute | | Mute / Dimmer | | |
| | P- | | CH- / Page- | | |
| | 1 | | 1 | | |
| | 2 | | 2 | | |
| | 3 | | 3 | | |
| | 4 | | 4 | | |
| | 5 | | 5 | | |
| | 6 | | 6 | | |
| | 7 | | 7 | | |
| | 8 | | 8 | | |
| | 9 | | 9 | | |
| | Subtitle | | Subtitle / EQ | | |
| | 0 | | 0 | | |
| | Text | | Text / Goto | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |