Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Mute	Mute
Pic Size	Format
Pic Mode	Shift + Format
Sleep	Sleep
Dual I-II	Dual
S. Mode	Shift + Dual
Still	Shift + Options
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
0	0
-/--	Shift + Guide
PRE-CH	Pre Ch
Keylock	Shift + TV/R
PIP	3D
P. Input	Subt
P. Position	List
P. Size	Shift + Eject
P. Swap	Options
TV	TV/R
PC/HDMI	Media
AV/Sel	Smart
Source	AV
Menu	Menu
Exit	Exit
TTX/On	Text
Mix	Shift + Pre Ch

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
PR+/	PR+	+ CH	Ch +
PR-/	PR-	CH −	Ch -
PR+/	Up	▲	Up
PR-/	Down	▼	Down
VOL+	Right	▶	Right
VOL-	Left	◀	Left
	OK	OK	Ok
VOL+	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL-	Vol -	VOL −	Vol -
RED	Red	A	Red
GREEN	Green	B	Green
YELLOW	Yellow	C	Yellow
BLUE	Blue	D	Blue
STORE	Store	REC MODE	Rec
FLOF/LIST	Flof/List	DISPLAY INFO	Info
HOLD	Hold	-/-- GUIDE	Guide
SIZE	Size	ZOOM ⏏	Eject

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
CANCEL	Cancel	SHIFT + RETURN BACK	Shift + Back
INDEX	Index	RETURN BACK	Back
TIME	Time	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
REVEAL	Reveal	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
	A1	SHIFT + 1	Shift + 1
	A2	SHIFT + 2	Shift + 2
	A3	SHIFT + 3	Shift + 3
	A4	SHIFT + 4	Shift + 4
	A5	SHIFT + 5	Shift + 5
	B1	SHIFT + 6	Shift + 6
	B2	SHIFT + 7	Shift + 7
	B3	SHIFT + 8	Shift + 8
	B4	SHIFT + 9	Shift + 9
	B5	SHIFT + 0	Shift + 0