Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power Tv	Power
Power	SHIFT + Power (Shift + Power)
Mute	MUTE (Mute)
[ ]	AD SUBT (Subt)
♪	SOUND DUAL (Dual)
☼	ECO 3D (3D)
[+]	APP MEDIA (Media)
Input / [+]	TIMER AV (AV)
1	1 (1)
2	2 (2)
3	3 (3)
4	4 (4)
5	5 (5)
6	6 (6)
7	7 (7)
8	8 (8)
9	9 (9)

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
0	0 (0)
[i +]	DISPLAY INFO (Info)
-/--/Recall	FAV PRE-CH (Pre Ch)
Red	A (Red)
Green	B (Green)
Yellow	C (Yellow)
Blue	D (Blue)
<<	<< (<<)
>>	>> (>>)
>>I	>>I (>>I)
I <<	I << (I <<)
Stop	■ (Stop)
Play	PLAY MODE ▶ (Play)
[[I]]	-/-- GUIDE (Guide)
[≡]	REPEAT TEXT (Text)
Timer	SHIFT + TIMER AV (Shift + AV)
[>I <]	PICTURE FORMAT (Format)

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Vol +	+ VOL	Vol +
	Vol -	VOL −	Vol -
PROG	Prog+	+ CH	Ch +
	Prog-	CH −	Ch -

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	
Power		Power
1	1	1
2	2	2
3	3	3
4	4	4
5	5	5
6	6	6
7	7	7
8	8	8
9	9	9
0	0	0
-/--/Recall	FAV PRE-CH	Pre Ch
<<	<<	<<
Pause	II	Pause
Stop	■	Stop
>>	>>	>>
Play	PLAY MODE ▶	Play

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	
Rec	REC MODE	Rec
Prog+	+ CH	Ch +
Prog-	CH –	Ch -