Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
[+]	Picture / Format
[i +]	Info / Angle
<</ ◁	<< / Tune-
Play Bravia Sync	Play / Slow
Pause Bravia	Pause / Step / Freeze
>>/ I >	>> / Tune+
Sync Menu Bravia Sync	D. Menu / Top
Stop Bravia Sync	Stop / Hold
Theatre Bravia	TV/ Radio /
Digital	Display / Media
Analog	Smart / List
[. . .]	Subtitle / EQ
Audio	Audio / Lang I/II
Guide	Guide / EPG / -/--
Source	AV / Input / RDS
Return	Back / Return

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Options	Setup / OPT /
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
OK	OK
Home	Menu / Home
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
7	7		
8	8		
9	9		
0	0		
Text	Text / Goto		
FAV	SHIFT + FAV MARKER Shift + Fav / Marker / PC		
Vol +	Vol +		
Vol -	Vol -		
Mute	Mute / Dimmer		
Prog+	CH+ / Page+		
Prog-	CH- / Page-		
Back	FAV MARKER Fav / Marker / PC		