Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Mute		Mute / Dimmer
	Power		Power
	O/F. Set		Sleep / Timer
	[ ]/F. List		Smart / List
	Audio		Audio / Lang I/II
	[+]/Picture		Picture / Format
	→[ ]←/Rec Menu		D.Menu / Top
	Radio/Search		TV/Radio /
	Radio/Search		Shift + Red / Netflix /
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	9		9
	*EPG		Guide / EPG / -/--
	0/AV		0
	0/AV		AV / Input / RDS
	#PIP		Setup / OPT /
	Text		Text / Goto
	Menu		Menu / Home
	End		Exit / Cancel / Clear
	Info		Info / Angle
	P+		CH+ / Page+
	Up		Up
	Vol -		Vol -
	Left		Left
	OK		OK
	Down		Down
	Vol +		Vol +
	Right		Right

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
P-	CH- / Page-		
Red/C-Set	Red / Netflix / Search		
Green/SV	Green / APP / Repeat		
Yellow/Title	Sound / Title		
Yellow/Title	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue/Card	Blue / Prime Video / Random		
<<	<< / Tune-		
Play	Play / Slow		
>>	>> / Tune+		
Rec	Rec / Rec Mode		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Stop	Stop / Hold		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer	P+	P+	CH PAGE +	CH+ / Page+
	Power		Power		Up		Up
1	1	TV 1	1	V-	Vol -	VOL −	Vol -
2 abc	2	DVD 2	2		Left		Left
3 def	3	CD - STB 3	3	OK	OK	OK	OK
4 ghi	4	VIDEO 4	4		Down		Down
5 jkl	5	TAPE 5	5	V+	Vol +	VOL +	Vol +
6 mno	6	TUNER 6	6		Right		Right
7 pqrs	7	AUX - HDD 7	7	P-	P-	CH PAGE −	CH- / Page-
8 tuv	8	USB 8	8	C-SET	Red/C-Set	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
9 wxyz	9	BLUETOOTH 9	9	SV	Green/SV	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
DVD-AV EPG	*EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--	TITLE	Yellow/Title	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
0 AV	0/AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS	TITLE	Yellow/Title	TITLE SOUND	Sound / Title
0 AV	0/AV	HDMI - SAT 0	0	CARD	Blue/Card	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
# PIP	#PIP	FORMAT PICTURE	Picture / Format		<<	TUNE-	<< / Tune-
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home		Play	SLOW ▶	Play / Slow
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle		>>	TUNE+	>> / Tune+

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode				
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze				
	Stop	HOLD	Stop / Hold				

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
	Power		Power
SET	O/F. Set	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
LIST	[ ]/F. List	LIST SMART	Smart / List
	Audio/Repeat	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /
	Audio/Repeat	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
	[+]/Picture	FORMAT PICTURE	Picture / Format
REC-MENU	-[ ]-/Rec Menu	GOTO TEXT	Text / Goto
RADIO	Radio/Search	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
RADIO	Radio/Search	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
1	1	TV 1	1
2 abc	2	DVD 2	2
3 def	3	CD-STB 3	3
4 ghi	4	VIDEO 4	4
5 jkl	5	TAPE 5	5
6 mno	6	TUNER 6	6
7 pqrs	7	AUX-HDD 7	7

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
8 tuv	8	USB 8	8
9 wxyz	9	BLUETOOTH 9	9
DVD-AV EPG	DVD-AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
0 AV	0/AV	HDMI-SAT 0	0
# PIP	#PIP	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
DISC-M TEXT	Disc-M	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
END	End	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
P+	P+	CH PAGE +	CH+ / Page+
	Up		Up
V-	Vol -	VOL -	Vol -
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Down		Down
V+	Vol +	VOL +	Vol +
	Right		Right

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
	P-		CH- / Page-		
	Red/ C- Set		Red / Netflix / Search		
	Green/ SV		Green / APP / Repeat		
	Yellow/ Title		Yellow / YouTube / Repeat		
	Yellow/ Title		Sound / Title		
	Blue/ Card		Blue / Prime Video / Random		
	<<		<< / Tune-		
	Play		Play / Slow		
	>>		>> / Tune+		
	Rec		Rec / Rec Mode		
	Pause		Pause / Step / Freeze		
	Stop		Stop / Hold		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Mute	Mute / Dimmer
Power	Power
O/F. Set	Sleep / Timer
[ ]/F. List	Smart / List
Audio/Repeat	Green / APP / Repeat
Audio/Repeat	Audio / Lang I/II
[+]/Picture	Picture / Format
-[ ]-/Rec Menu	D.Menu / Top
Radio/Search	Red / Netflix / Search
Radio/Search	TV/Radio /
1	1
2 abc	2
3 def	3
4 ghi	4
5 jkl	5
6 mno	6
7 pqrs	7

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
8	8
9	9
*EPG	Guide / EPG / -/--
0/AV	0
0/AV	AV / Input / RDS
#PIP	Setup / OPT /
Menu	Menu / Home
End	Exit / Cancel / Clear
Info	Info / Angle
P+	CH+ / Page+
Up	Up
Vol -	Vol -
Left	Left
OK	OK
Down	Down
Vol +	Vol +
Right	Right

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
P-	CH- / Page-		
<<	<< / Tune-		
Play	Play / Slow		
>>	>> / Tune+		
Rec	Rec / Rec Mode		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Stop	Stop / Hold		