Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
STANDBY/ON	Standby/On		Power
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
CANCEL	Cancel	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
10	10	HDMI - SAT 0	0
+10	+10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
+100	+100	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
SET	SET	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
GROUP UP	Group Up	CH PAGE +	CH+ / Page+
CLOCK/TIMER	Clock/Timer	SHIFT + TIMER SLEEP	Shift + Sleep / Timer
<<|<<	<<|<<	TUNE-	<< / Tune-
<<|<<	<<|<<	PRESET-	<<| / Preset-
	Stop/OK	HOLD	Stop / Hold
	Stop/OK	OK	OK
>>|>>|	>>|>>|	TUNE+	>> / Tune+
>>|>>|	>>|>>|	PRESET+	>>| / Preset+
GROUP DOWN	Group Down	CH PAGE −	CH- / Page-
iPod	Play/Pause iPo	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
CD	Play/Pause CD	SLOW	Play / Slow
USB	Play/Pause USB	SHIFT + SLOW	Shift + Play /
AUDIO IN/ FM	Audio In/FM	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
PLAY MODE	Play Mode	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
FM MODE MENU	FM Mode/Menu	HOME MENU	Menu / Home
MUTING	Muting	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
SOUND MODE	Sound Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
SUPER WOOFER VOLUME +	Super Woofer	▲	Up
+	Volume+	+ VOL	Vol +
−	Super Woofer Vol	▼	Down
− VOLUME	Volume-	VOL −	Vol -

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung