Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Rec/OTR	Rec / Rec Mode
Standby	Power
CAM	Picture / Format
TV/HDD	Shift + 7
TV/HDD	Shift + 1
Return	Back / Return
Vol + Tv	Vol +
Edit	Text / Goto
Timer	Sleep / Timer
Select	Smart / List
Vol - Tv	Vol -
Y/Tuner	Shift + 6
Menu/System	Menu / Home
Menu/Disc	D.Menu / Top
Info	Info / Angle
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
HDD/Browser	Display / Media
Up	Up
Guide/TV	Guide / EPG / -/--
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Stop	Stop / Hold
Down	Down
CH+	CH+ / Page+
Pause	Pause / Step / Freeze
Play	Play / Slow
CH-	CH- / Page-
Jump Back	<< / Tune-
I<<	I<< / Preset-
>>I	>>I / Preset+

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
JUMP FWD	Jump FWD	TUNE+	>> / Tune+
1	1	TV 1	1
abc 2	2	DVD 2	2
def 3	3	CD - STB 3	3
ghi 4	4	VIDEO 4	4
jkl 5	5	TAPE 5	5
mno 6	6	TUNER 6	6
pqrs 7	7	AUX - HDD 7	7
tuv 8	8	USB 8	8
wxyz 9	9	BLUETOOTH 9	9
T/C	T/C	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
0	0	HDMI - SAT 0	0
DISC MANAGER	Disc Manager	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung