Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
AV	AV
Text	Text
Menu	Menu
End	Exit
Info	Info
Up	Up

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Down	Down
Right	Right
Left	Left
OK	Ok
P+	Ch +
P-	Ch -
<<	<<
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
Mute	Mute
Red	Red
Green	Green
Yellow	Yellow
Blue	Blue
EPG	Guide
Plus	Smart
Radio	TV/R

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
#PI P	3D		