Mandis shop

RC4822

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	P+	Ch +
Source	AV	P-	Ch -
1	1	i	Info
2	2	Menu	Menu
3	3	Q. Menu	D. Menu
4	4	Back	Back
5	5	Exit	Exit
6	6	Up	Up
7	7	Down	Down
8	8	Right	Right
9	9	Left	Left
0	0	OK	Ok
Tv	TV/R	World	Media
Recall	Pre Ch	Music-Photo-Vide	Options
Vol +	Vol +	Guide	Guide
Vol -	Vol -	*/o	Format
Mute	Mute	*/Q	3D

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Text	Text		
Red	Red		
Green	Green		
Yellow	Yellow		
Blue	Blue		
Lang.	Dual		
[≡] . .	Subt		
[- o-]	Smart		
<<	<<		
Pause	Pause		
>>	>>		
Rec	Rec		
Play	Play		
Stop	Stop		