Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	A. F. D.	List
Tuner	Media	Movie	Format
SA- CD/ CD	SHIFT + D Shift + Blue	Music	3D
TV	SHIFT + C Shift + Yellow	Master Vol +	Vol +
SAT	SHIFT + B Shift + Green	Master Vol -	Vol -
DVD	SHIFT + A Shift + Red	1	1
Video3	D Blue	2	2
Video2	C Yellow	3	3
Video1	B Green	4	4
DMPORT	A Red	5	5
OK	OK Ok	6	6
Up	Up	7	7
Down	Down	8	8
Right	Right	9	9
Left	Left	0/ 10	0
AV/ TV Power	SHIFT + ⏻ Shift + Power	-/--/ >10/ Clear	Guide
Sleep/ Tv Input	TIMER AV AV	Enter/ Memory	Pre Ch

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
AMP MENU	AMP Menu	HOME SMART	Smart
D.TUNING D.SKIP	D. Tuning/ D. Skip	SEARCH TV/R	TV/ R
DVD MENU FM MODE	DVD Menu/ FM	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
MUTING	Muting	MUTE	Mute
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
AUTO CAL	Auto Cal	RETURN BACK	Back
TOOLS	Tools	SETTINGS OPT	Options
RETURN/EXIT	Return/ Exit	CLEAR EXIT	Exit
▷	Play	PLAY MODE ▶	Play
❚❚	Pause	❚❚	Pause
■	Stop	■	Stop
TUNING – ◀◀	<</ Tuning-	«	<<
TUNING + ▶▶	>>/ Tuning+	»	>>
TV CH – PRESET – ⏮	I <</ TV	CH –	Ch -
TV CH + PRESET + ⏭	>>I / TV	+ CH	Ch +
REPLAY ←•	← / Replay	⏮	I <<

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
ADVANCE •→	• →/ Advance	⏭	>>I
1	1 Tuner	SHIFT + 1	Shift + 1
2	2 Tuner	SHIFT + 2	Shift + 2
3	3 Tuner	SHIFT + 3	Shift + 3
4	4 Tuner	SHIFT + 4	Shift + 4
5	5 Tuner	SHIFT + 5	Shift + 5
6	6 Tuner	SHIFT + 6	Shift + 6
7	7 Tuner	SHIFT + 7	Shift + 7
8	8 Tuner	SHIFT + 8	Shift + 8
9	9 Tuner	SHIFT + 9	Shift + 9
0/10	0/ 10 Tuner	SHIFT + 0	Shift + 0
MEMORY ENTER	Enter/ Memory	SHIFT + FAV PRE-CH	Shift + Pre Ch
D.TUNING D.SKIP	D. Tuning/ D. Skip Tuner	SHIFT + RETURN BACK	Shift + Back
DVD MENU FM MODE	DVD Menu/ FM Mode Tuner	SHIFT + E-MANUAL D.MENU	Shift + D. Menu
DISPLAY	Display Tuner	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info
✥	OK Tuner	SHIFT + OK	Shift + Ok
▲	Up Tuner	SHIFT + ▲	Shift + Up

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Down Tuner	SHIFT + ▼ Shift + Down		
Right Tuner	SHIFT + ▶ Shift + Right		
Left Tuner	SHIFT + ◀ Shift + Left		
I <</ TV CH- / Preset - Tune	SHIFT + CH – Shift + Ch -		
>>I / TV CH+/ Preset +	SHIFT + + CH Shift + Ch +		
>>/ Tuning+	SHIFT + » Shift + >>		
<</ Tuning- Tuner	SHIFT + « Shift + <<		
2CH	SOUND DUAL Dual		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
I/⏻	Power	⏻	Power
TUNER	Tuner	APP MEDIA	Media
SA-CD/CD	SA-CD/CD	SHIFT + D	Shift + Blue
TV	TV	SHIFT + C	Shift + Yellow
SAT	SAT	SHIFT + B	Shift + Green
DVD	DVD	SHIFT + A	Shift + Red
VIDEO 3	Video3	D	Blue
VIDEO 2	Video2	C	Yellow
VIDEO 1	Video1	B	Green
DMPORT	DMPORT	A	Red
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
8	8	8	8
9	9	9	9
0/10	0/10	0	0
MUTING	Muting	MUTE	Mute
TOOLS	Tools	SETTINGS OPT	Options
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
>10/• -/-- CLEAR	-/--/>10/Clear	-/-- GUIDE	Guide
MEMORY ENTER	Enter/Memory	FAV PRE-CH	Pre Ch
⊕	OK	OK	Ok
↑	Up	▲	Up
↓	Down	▼	Down
→	Right	▶	Right
←	Left	◀	Left
TV VOL MASTER VOL +	Vol + Tv	+ VOL	Vol +
−	Vol - Tv	VOL −	Vol -
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
RETURN/EXIT	Return/Exit	CLEAR EXIT	Exit

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
TV CH-	Ch -
TV CH+	Ch +
Tv Input	AV
AV/TV Power	Shift + Power
1 Video1	Shift + 1
2 Video1	Shift + 2
3 Video1	Shift + 3
4 Video1	Shift + 4
5 Video1	Shift + 5
6 Video1	Shift + 6
7 Video1	Shift + 7
8 Video1	Shift + 8
9 Video1	Shift + 9
0/10 Video1	Shift + 0
-/--/>10/Clear Video1	Shift + Guide
Enter/Memory	Shift + Pre Ch
Display Video1	Shift + Info

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Menu Video1	Shift + Menu
OK Video1	Shift + Ok
Up Video1	Shift + Up
Down Video1	Shift + Down
Right Video1	Shift + Right
Left Video1	Shift + Left
Play Video1	Play
Pause Video1	Pause
Stop Video1	Stop
<</Tuning-	<<
>>/Tuning+	>>
I<</TV CH-/Preset-	Shift + Ch -
>>I/TV CH+/Preset+	Shift + Ch +
←/Replay Video1	I<<
·→/Advance Video1	>>I

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
AV/ TV Power	Power
Tuner	Media
SA- CD/ CD	Shift + Blue
TV	Shift + Yellow
SAT	Shift + Green
DVD	Shift + Red
Video3	Blue
Video2	Yellow
Video1	Green
DMPORT	Red
Master Vol -	Vol -
Master Vol +	Vol +
2CH	Dual
1	1
2	2
3	3
4	4

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0/ 10	0
- / - - / >10/ Clear	Guide
Enter / Memory/	Pre Ch
D. Tuning/ D. Skip	TV/ R
Display	Info
Play	Play
Pause	Pause
Stop	Stop
<</ Tuning-	<<
>>/ Tuning+	>>
I <</ TV	Ch -
>>I / TV	Ch +

CH+/ Preset +

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
AV/ TV Power	SHIFT + ⏻ Shift + Power	Right SAT	Right
1 SAT	SHIFT + 1 Shift + 1	Left SAT	Left
2 SAT	SHIFT + 2 Shift + 2	Menu SAT	Menu
3 SAT	SHIFT + 3 Shift + 3	Return/ Exit SAT	Exit
4 SAT	SHIFT + 4 Shift + 4	I <</ TV CH- / Preset - SAT	SHIFT + CH – Shift + Ch -
5 SAT	SHIFT + 5 Shift + 5	>>I / TV CH+/ Preset + SAT	SHIFT + CH + Shift + Ch +
6 SAT	SHIFT + 6 Shift + 6		
7 SAT	SHIFT + 7 Shift + 7		
8 SAT	SHIFT + 8 Shift + 8		
9 SAT	SHIFT + 9 Shift + 9		
0/ 10 SAT	SHIFT + 0 Shift + 0		
- / - - / >10/ Clear S.	SHIFT + GUIDE Shift + Guide		
Enter / Memory	SHIFT + FAV PRE-CH Shift + Pre Ch		
Display SAT	SHIFT + DISPLAY INFO Shift + Info		
OK SAT	OK Ok		
Up SAT	▲ Up		
Down SAT	▼ Down		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
TUNER	Tuner	APP MEDIA	Media
SA-CD/CD	SA-CD/CD	SHIFT + D	Shift + Blue
TV	TV	SHIFT + C	Shift + Yellow
SAT	SAT	SHIFT + B	Shift + Green
DVD	DVD	SHIFT + A	Shift + Red
VIDEO 3	Video3	D	Blue
VIDEO 2	Video2	C	Yellow
VIDEO 1	Video1	B	Green
DMPORT	DMPORT	A	Red
TV VOL MASTER VOL +	Master Vol +	+ VOL	Vol +
–	Master Vol -	VOL –	Vol -
TV I/⏻ AV I/⏻	AV/TV Power	⏻	Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0/10	0/10	0	0
MEMORY ENTER	Enter/Memory	FAV PRE-CH	Pre Ch
>10/• -/-- CLEAR	-/--/>10/Clear	-/-- GUIDE	Guide
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	OK	OK	Ok
	Up	▲	Up
	Down	▼	Down
	Right	▶	Right
	Left	◀	Left
▷	Play	PLAY MODE ▶	Play
❚❚	Pause	❚❚	Pause
■	Stop	■	Stop

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
TUNING +	>>/ Tuning+	>>	>>
TUNING –	<</ Tuning-	<<	<<
TV CH – PRESET –	I <</ TV	CH –	Ch -
TV CH + PRESET +	>>I / TV	+ CH	Ch +
REPLAY	← / Replay	I<<	I <<
ADVANCE	· →/ Advance	>>I	>>I
1	1 DMPort	SHIFT + 1	Shift + 1
2	2 DMPort	SHIFT + 2	Shift + 2
3	3 DMPort	SHIFT + 3	Shift + 3
4	4 DMPort	SHIFT + 4	Shift + 4
5	5 DMPort	SHIFT + 5	Shift + 5
6	6 DMPort	SHIFT + 6	Shift + 6
7	7 DMPort	SHIFT + 7	Shift + 7
8	8 DMPort	SHIFT + 8	Shift + 8
9	9 DMPort	SHIFT + 9	Shift + 9
0/10	0/10 DMPort	SHIFT + 0	Shift + 0
TOOLS	Tools DMPort	SETTINGS OPT	Options

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
MENU	Menu DMPort	SHIFT + TOP MENU MENU	Shift + Menu
RETURN/EXIT	Return/ Exit	CLEAR EXIT	Exit
TV CH – PRESET –	I <</ TV CH- / Preset -	SHIFT + CH –	Shift + Ch -
TV CH + PRESET +	>>I / TV CH+/ Preset +	SHIFT + + CH	Shift + Ch +
▷	Play DMPort	SHIFT + PLAY MODE ▶	Shift + Play
⏸	Pause DMPort	SHIFT + ⏸	Shift + Pause
■	Stop DMPort	SHIFT + ■	Shift + Stop
TUNING –	<</ Tuning-	SHIFT + <<	Shift + <<
TUNING +	>>/ Tuning+	SHIFT + >>	Shift + >>