Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
AV	AV
-/--	Guide
P +	Ch +
P -	Ch -
V +	Vol +
V -	Vol -

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Mute	Mute
TV	TV/R
Back	Back
Menu	Menu
Up	Up
Down	Down
Right	Right
Left	Left
OK	Ok
I-II	Dual
Text	Text
i	Info
Play / Pause	Play
Play / Pause	Pause
Stop	Stop
Rec	Rec
Red	Red

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Green	Green		
Yellow	Yellow		
Blue	Blue		