Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
P100	P100	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Power		Power
REV	REV	TUNE-	<< / Tune-
DOUB	Doub	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
HOLD	Hold	HOLD	Stop / Hold
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
SUB	Sub	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
UPDATE	Update	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
MIX	Mix	GOTO TEXT	Text / Goto

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
AV	AV	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
0	0	HDMI - SAT 0	0
-/--	-/--	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
P+	P+	CH PAGE +	CH+ / Page+
Up	Up		Up
Mute	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
TV / TXT	TV/TXT	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
- VOL	Left		Left
- VOL	Vol -	VOL -	Vol -
OK	OK	OK	OK
VOL +	Right		Right
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
SWP	Swap	RETURN BACK	Back / Return
P-	P-	CH PAGE -	CH- / Page-
Down	Down		Down
16:9	16:9	FORMAT PICTURE	Picture / Format

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Red	NETFLIX SEARCH — Red / Netflix / Search		
Green	APP REPEAT — Green / APP / Repeat		
Yellow	YouTube REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Prime Video RANDOM — Blue / Prime Video / Random		
Violet	LIST SMART — Smart / List		
[ ]	OPT-TOOLS SETUP — Setup / OPT /		
♫	TITLE SOUND — Sound / Title		
PP	SHIFT + LIST SMART — Shift + Smart / List		