Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Menu	Menu
Mute	Mute	Source	AV
Text	Text	Exit	Exit
Subtitle	Subt	Info	Info
List	List	Up	Up
1	1	Down	Down
2	2	Right / Zoom+	Right
3	3	Left / Zoom-	Left
4	4	OK	Ok
5	5	Smart Tv	Smart
6	6	YouTube	Media
7	7	Netflix	Shift + Media
8	8	CH+	Ch +
9	9	CH-	Ch -
0	0	Vol +	Vol +
.	3D	Vol -	Vol -
Recall	Back	Red	Red

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
Lang	Blue/ O) / Lang	D	Blue
P.MODE	P. Mode	PICTURE FORMAT	Format
S.MODE	S. Mode	SOUND DUAL	Dual
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
GUIDE	Guide	GUIDE	Guide
FAV	FAV	FAV PRE-CH	Pre Ch
OPTION	Option	SETTINGS OPT	Options
<<	<<	<<	<<
>>	>>	>>	>>
I<	I<	I<<	I<<
▶/II	Play	PLAY MODE ▶	Play
▶/II	Pause	II	Pause
■	Stop	■	Stop
>I	>I	>>I	>>I

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung