Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
OPEN/ CLOSE	Open/Close	SURROUND	Eject / Surround
SOUND MODE	Sound Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
TIME	Time	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
TEXT	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
ENTER	Enter	OK	OK
RECALL SCROLL	Recall Scroll	RETURN BACK	Back / Return
INPUT	Input Up	CH PAGE +	CH+ / Page+
VOLUME	Vol+	VOL +	Vol+
INPUT	Input Down	CH PAGE −	CH- / Page-
VOLUME	Vol-	VOL −	Vol-
⏸	Pause	STEP-FREEZE ⏸	Pause / Step / Freeze
⏮	I<<	PRESET- ⏮	I<< / Preset-
▶	Play	SLOW ▶	Play / Slow
⏭	>>I	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
■	Stop	HOLD ■	Stop / Hold

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
◀◀	<<	TUNE- ◀◀	<< / Tune-
▶▶	>>	TUNE+ ▶▶	>> / Tune+
QUICK REPLAY	Quick Replay	LIST SMART	Smart / List
AMS	AMS	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
A-B	A-B	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
REPEAT	Repeat	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
PROG.	Prog	PROGRAM TV/ RADIO	TV/Radio /
CANCEL	Cancel	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
RANDOM	Random	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
9	9	BLUETOOTH 9	9
0	0	HDMI - SAT 0	0
NOISE SHAPER	Noise Shaper	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
DC FILTER	DC Filter	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
FILTER	Filter	ANGLE INFO	Info / Angle
DIGITAL OUT OFF	Digital Out Off	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung