Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Power Tv	Shift + Power
AV	AV / Input / RDS
Tv/DVD	TV/Radio /
Open/Close	Eject / Surround
AV Tv	Shift + AV / Input / RDS
1	1
2	2
3	3
PR+ Tv	Shift + CH+ /
4	4
5	5
6	6
PR- Tv	Shift + CH+ /
7	7
8	8
9	9

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Vol + Tv	Vol +
Rec	Rec / Rec Mode
0	0
Mute	Mute / Dimmer
Vol - Tv	Vol -
<< Scan	<< / Tune-
Scan >>	>> / Tune+
I<< Skip	I<< / Preset-
>>I Skip	>>I / Preset+
Pause/Step	Pause / Step / Freeze
Play	Play / Slow
Stop	Stop / Hold
Home	Menu / Home
PR+	CH+ / Page+
Up	Up
Menu/List	D.Menu / Top
Left	Left

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Enter	OK	Text	Text / Goto
Right	Right	EPG	Guide / EPG / -/--
Return	Back / Return		
PR-	CH- / Page-		
Down	Down		
Display	Display / Media		
O)))/Audio	Audio / Lang I/II		
Title	Sound / Title		
Marker	Shift + Fav / Marker / PC		
Clear	Exit / Cancel / Clear		
Red	Red / Netflix / Search		
FAV	Fav / Marker / PC		
Green	Green / APP / Repeat		
Repeat	Shift + Green / APP /		
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat		
Subtitle	Subtitle / EQ		
Blue	Blue / Prime Video / Random		