Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power	POWER	Power
MUTE	Mute	MUTE	Mute
SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options
ZOOM	Zoom	ZOOM	Eject
MODE	Mode	APP MEDIA	Media
ANGLE	Angle	ECO 3D	3D
SUB-T	Sub-T	AD SUBT	Subt
VIDEO	Video	TIMER AV	AV
⏮	I <<	<<	I <<
⏭	>>I	>>	>>I
◀◀	<<	<<	<<
▶▶	>>	>>	>>
■	Stop	■	Stop
II/▶	Play	PLAY MODE ▶	Play
II/▶	Pause	II	Pause
VOL+	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL-	Vol -	VOL −	Vol -

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
▲	Up	▲	Up
▼	Down	▼	Down
▶	Right	▶	Right
◀	Left	◀	Left
ENTER	Enter	OK	Ok
DISPLAY	Display	DISPLAY INFO	Info
AUDIO	Audio	SOUND DUAL	Dual
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text
INTERVAL TIME	Interval Time	-/-- GUIDE	Guide
SLIDE SHOW	Slide Show	FAV PRE-CH	Pre Ch