Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
POWER	Power	PLAY	Play
SETUP	Options	PAUSE	Pause
HDD	Red	STOP	Stop
PC	Green	BACK	Back
USB	Yellow	HOME	Smart
FUNCTION	Blue	SYNC+	Ch +
1	1	SYNC-	Ch -
2	2	VOL+	Vol +
3	3	VOL-	Vol -
4	4	MUTE	Mute
5	5	UP	Up
6	6	DOWN	Down
7	7	RIGHT	Right
8	8	LEFT	Left
9	9	OK	Ok
0	0	<< SEARCH	<<
GOTO	Guide	SEARCH >>	>>

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
I << SKI P	I <<		
SKI P I >>	>>I		
SUBTI TLE	Subt		
AUDI O	SHIFT + SOUND DUAL Shi ft + Dual		
MENU	Menu		
TI TLE	Li st		
ZOOM	Ej ect		
ANGLE	AV		
REPEAT	Text		
I NFO	I nf o		
B. MARK	3D		
PI CTURE	For mat		
LANG	Dual		
TV OUT	TV/ R		