Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Mute		Mute
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	Tv/ Radio		TV/ R
	↤PR		Back
	EPG		Guide
	Menu		Menu
	Info		Info

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Exit		Exit
	Up/ PR+		Up
	Down/ PR-		Down
	OK/ List		Ok
	Right		Right
	Left		Left
	Vol +		Vol +
	Vol -		Vol -
	↑		Ch +
	↓		Ch -
	Pause		Pause
	[+]		3D
	FAV		Pre Ch
	UHF		Smart
	PAL/ NTSC		Format
	TV/ AV		AV
	Red		Red

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Green	Green		
Yellow	Yellow		
Blue	Blue		
Audio	Dual		
TXT	Text		
[. . .]	Subt		
Audio L/R	+ Shift + Dual		