Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Mute		Mute
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	PRE-CH		Pre Ch
	Info		Info
	Media		Media
	3D		3D
	PIP		Eject

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Vol +		Vol +
	Vol -		Vol -
	CH+		Ch +
	CH-		Ch -
	EPG		Guide
	Live Tv		TV/R
	CH. List		List
	Tool		Options
	Setting		Menu
	Return		Back
	Exit		Exit
	Home		Smart
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Red	A	Red
	Green	B	Green
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue
▶	Play	PLAY MODE ▶	Play
⏸	Pause	⏸	Pause
■	Stop	■	Stop
PVR ●	Rec/PVR	REC MODE ●	Rec
HOLD ⏮	I<</Hold	⏮	I<<
INDEX ◀◀	<</Index	◀◀	<<
SUB.CODE ▶▶	>>/Subcode	▶▶	>>
CANCEL ⏭	>>I/Cancel	⏭	>>I
MIX TEXT	Text/Mix	REPEAT TEXT	Text
REVEAL STILL	Still/Reveal	PROG SLEEP	Sleep
SIZE	Size	PICTURE FORMAT	Format
T.SHIFT	T. Shift	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
P.MODE	P. Mode	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
S.MODE	S. Mode	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
LANGUAGE	Language	SOUND DUAL	Dual
SUBT.	Subt.	AD SUBT	Subt