Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
VCR/DVD	Power		Power
ShowView	ShowView	LIST SMART	Smart / List
REC CHECK	Rec Check	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec / Rec Mode
EXT LINK	Ext Link	GOTO TEXT	Text / Goto
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
TRACKING/V-LOCK + CH	Tracking/V-Lock+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
CH -	Tracking/V-Lock-	CH PAGE -	CH- / Page-
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
VOLUME +	Vol +	+ VOL	Vol +

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
INPUT SELECT AV	AV/Input Selec	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
0	0	HDMI - SAT 0	0
-/--	-/--	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -
INDEX/SKIP	I<< Index	PRESET-	I<< / Preset-
INDEX/SKIP	Index >>I	PRESET+	>>I / Preset+
SLOW/SEARCH	<<	TUNE-	<< / Tune-
SLOW/SEARCH	>>	TUNE+	>> / Tune+
	Stop	HOLD	Stop / Hold
	Pause/Step	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Play	SLOW	Play / Slow
PROG PLAY	Prog Play	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
	Up		Up
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Display	Display / Media		
Down	Down		
Exit	Exit / Cancel / Clear		
Prog/Check	TV/Radio /		
Timer	Sleep / Timer		
Output	Subtitle / EQ		
AV Link	Eject / Surround		
Audio	Audio / Lang I/II		
Music w/Pictur	Setup / OPT /		
Tv Aspect/Off	Picture / Format		
A/Cancel Reset	Red / Netflix / Search		
B/I-Timer	Green / APP / Repeat		
C/SP/LP/EP	Yellow / YouTube / Repeat		
D/VPS/PDC	Blue / Prime Video / Random		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
REC CHECK	Rec Check	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec / Rec Mode
EXT LINK	Ext Link	GOTO TEXT	Text / Goto
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
TRACKING/V-LOCK CH	Tracking/V-Lock/	CH PAGE +	CH+ / Page+
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
CH	Tracking/V-Lock/	CH PAGE -	CH- / Page-
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
VOLUME +	Vol +	VOL +	Vol +
INPUT SELECT AV	AV/Input Selec	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
0	0	HDMI - SAT 0	0

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
-/--	>10	GUIDE EPG -/--	Guide / EPG / -/--
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -
INDEX/SKIP	I<< Skip	PRESET-	I<< / Preset-
SKIP >>I	Skip >>I	PRESET+	>>I / Preset+
SLOW/SEARCH <<	<< Slow/Search	TUNE-	<< / Tune-
SLOW/SEARCH >>	Slow/Search >>	TUNE+	>> / Tune+
	Stop	HOLD	Stop / Hold
II/I▶	Pause/Step	STEP - FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Play	SLOW	Play / Slow
PROG PLAY TOP MENU DIRECT NAVIGATOR	Top Menu/Direct Navigator	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
	Up		Up
MENU PLAY LIST	Play List	LIST SMART	Smart / List
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	OK
	Right		Right
DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Down		Down

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Return	Back / Return		
Timer	Sleep / Timer		
Quick Replay	Menu / Home		
Output	Eject / Surround		
Subtitle	Subtitle / EQ		
Audio	Audio / Lang I/II		
Angle/Page	Info / Angle		
Music w/Pictur	Picture / Format		
Play Mode	Sound / Title		
Zoom	Zoom / Size		
Repeat	SHIFT + APP REPEAT — Shift + Green / APP /		
Position	Fav / Marker / PC		
A/Cancel Reset	Red / Netflix / Search		
B/Cinema	Green / APP / Repeat		
C/Group	Yellow / YouTube / Repeat		
D/Setup	Blue / Prime Video / Random		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
TV	Power		Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
TRACKING/V-LOCK CH	CH+	CH PAGE +	CH+ / Page+
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
CH	CH-	CH PAGE −	CH- / Page-
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
VOLUME +	Vol +	VOL +	Vol +
INPUT SELECT AV	AV/ Input Selec	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
0	0	0	0
-/--	-/--	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
−	Vol -	VOL −	Vol -

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
OFF TIMER TV ASPECT	Tv Aspect	FORMAT PICTURE	Picture / Format
CANCEL/RESET A	A	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
I-TIMER B CINEMA	B	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
SP/LP/EP C GROUP	C	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
VPS/PDC D SETUP	D	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random