Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Drive Select		AV / Input / RDS
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	0		0
	CH/Page+		CH+ / Page+
	Last View		Fav / Marker / PC
	CH/Page-		CH- / Page-
	Radio/Tv		TV/Radio /
	Internet		Smart / List

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Skype		Shift + Smart / List
	I<< Skip		I<< / Preset-
	Skip >>I		>>I / Preset+
	Stop		Stop / Hold
	Play		Play / Slow
	<< Slow/Search/Rewi		<< / Tune-
	Option		Shift + Setup / OPT / Tools
	Slow/search >>		>> / Tune+
	Pause/Pause Live		Pause / Step / Freeze
	Return		Back / Return
	i/Status		Info / Angle
	X/Exit		Exit / Cancel / Clear
	Guide		Guide / EPG / -/--
	Up		Up
	Pop-Up menu/Direct		D.Menu / Top
	Down		Down
	Right		Right

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Left	Left
Function Menu	Menu / Home
OK	OK
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
Rec	Rec / Rec Mode
Audio	Audio / Lang I/II
Text	Text / Goto
STTL	Subtitle / EQ
Display	Display / Media
Chapter	Zoom / Size
Setup	Setup / OPT /
Prog/Check	SHIFT + PROGRAM TV/RADIO Shift + TV/Radio / Program
Time Slip	Picture / Format
DEL	Sleep / Timer

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
CH- Tv	SHIFT + CH PAGE − Shift + CH- /
CH+ Tv	SHIFT + CH PAGE + Shift + CH+ /
Vol - Tv	VOL − Vol -
Vol + Tv	VOL + Vol +
Power Tv	SHIFT + Power Shift + Power
AV Input Tv	SHIFT + RDS AV INPUT Shift + AV / Input / RDS
Manual Skip +60s	SHIFT + Right Shift + Right
Manual Skip -10s	SHIFT + Left Shift + Left