Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
On/ St andby	Power	Gr oup Up	Up
1	1	Gr oup Down	Down
2	2	>>I	>>I
3	3	>>I	Ri ght
4	4	I <<	I <<
5	5	I <<	Lef t
6	6	St op	St op
7	7	St op	Ok
8	8	Pl ay Mode	+ Shi f t + Pl ay
9	9	AUX	Red
10	0	Pl ay/ Pause CD	Pl ay
+10	Gui de	<> Tape	Yel l ow
+100	Pr e Ch	Tuner Band	Bl ue
Di spl ay	I nf o	Repeat	Text
Cancel	Back	Reverse Mode	TV/ R
Set	Menu	FM Mode	Medi a
Sl eep	Sl eep	Sound	Dual

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
ACS	Smart		
Vol +	Vol +		
Vol -	Vol -		
Super Woofer	Ch +		
Super Woofer Volume-	Ch -		
Clock Timer	AV		