Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +
VOL -	Vol -	VOL -	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
CANCEL	Cancel	GUIDE	Guide
AUDIO	Audio	DUAL	Dual
SELECTOR	Selector	SUBT	Subt

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
PAIRING	Bluetooth/-Pairi	PRE-CH	Pre Ch
PIP	PIP	3D	3D
SEARCH	<< Search	<<	<<
PLAY	Play	PLAY MODE	Play
SEARCH	Search >>	>>	>>
SKIP	I<< Skip	I<<	I<<
SLOW PAUSE	Pause	Pause	Pause
SKIP	Skip >>I	>>I	>>I
STOP	Stop	Stop	Stop
STATUS	Status	TV/R	TV/R
EXIT	Exit	EXIT	Exit
OPTION	Option	OPT	Options
RETURN	Return	BACK	Back
HOME	Home	SMART	Smart
INTERNET	Internet	MEDIA	Media
POP-UP MENU / TOP MENU	Pop-Up Menu/Top Menu	MENU	Menu
	Up		Up

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Down	Down		
Right / I >	Right		
Left	Left		
OK	Ok		
Red	Red		
Green	Green		
Yellow	Yellow		
Blue	Blue		
Sleep	Sleep		
Sound	Shift + Dual		
Settings	Shift + Options		
AV Input Tv	AV		
Power Tv	Shift + Power		
Vol + Tv	Shift + Vol +		
Vol - Tv	Shift + Vol -		